


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧУДО-ЛОПАТА

СУПЕР-ЗЕМЛЕКОП®



патентованное изделие



454012, Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
тел./факс: 8 (351) 220-39-89
e-mail: uzbi@uralsibtech.ru
www.uralsibtech.ru | узби.рф | рыхлитель.рф


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели садово-огородный рыхлитель "Чудо-лопата" "Супер-Землекоп".

Садово-огородный рыхлитель предназначен для перекопки земли с одновременным ее рыхлением и удалением сорняков.

Землекоп нельзя применять при перекопке каменистых и твердых грунтов, это может привести к поломке изделия, и рекомендуется к использованию на садово-огородных участках.

Рисунок 1



1. Рабочие вилы.
2. Вспомогательное устройство (рыхлитель).
3. Опора.
4. Рыхлительный элемент.
5. Педаль.
6. Тулейка для крепления черенков.
7. Шарнирное соединение.
8. Регулируемая по высоте (росту) ручка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подточить концы деревянных черенков под тулейки (6).
2. Вставить и закрепить саморезами черенки в тулейки (6) на рабочих вилах (1).
3. Установить на черенки ручку (8).
4. Отрегулировать ручку (8) по высоте (если установить вилы (1) вертикально на горизонтальной поверхности, то наиболее удобное положение - когда ручка (8) находится на уровне плеч) и затянуть хомуты ручки (8) на нужном уровне высоты. Допускается установка ручки (8) на любой удобной для Вас высоте.

5. Внимание важно: Соединить вилы (1) с вспомогательным устройством (рыхлителем) (2) при помощи болтов и гайки до упора. А затем немного ослабить гайки обратным вращением так, чтобы вилы свободно перемещались относительно вспомогательного устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Упаковочная коробка.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Вилы с двумя державками для черенка.....	1 шт.
Рыхлитель.....	1 шт.
Ручка.....	1 шт.
Болт M10*25.....	2 шт.
Гайка M10 с контрящим кольцом.....	2 шт.

РАБОТА

Ставим рыхлитель вертикально, при этом, вспомогательное устройство (2) должно быть в горизонтальном положении относительно перекапываемого грунта.

2. Нажатием ноги на педаль (5) втыкаем вилы в грунт до основания.
3. Делаем шаг назад, одновременно тянем ручку (8) на себя. При этом поднимаемый вилами грунт размельчается (рыхлится) между рыхлительными элементами (4).
4. Делаем шаг назад (10-15 см) и не поднимая рыхлитель с земли подтягиваем его к себе, снова ставим его вертикально и повторяем операцию. Двигаемся спиной назад, оставляя перед собой перекопанную полосу земли.
По окончании работ очистить рыхлитель от земли.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

При правильной эксплуатации изделия срок его службы не ограничен.

Хранить в складских или домашних условиях. Подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня приобретения через розничную сеть, но не более 24 месяцев с даты выпуска. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием вы можете обратиться к организации, продавшей Вам изделие или напрямую к предприятию изготовителю.

Внимание! Подделка изделия нарушает права патентообладателя и преследуется по закону! Черенки не входят в комплектность изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____ Штамп продавца _____

Причина отказа _____

Выполнение работы по устранению неисправностей _____

Ремонт произвел _____

Подпись _____ Дата _____

Производитель: ООО «Уральский завод бытовых изделий»
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9П, тел.: (351) 217-39-89
e-mail: service@uralsibtech.ru / uzbi@uralsibtech.ru
Сделано в России